



SmartSeal
Superior Surface Protection

POKYNY K PROVÁDĚNÍ PRO IMPRAGNACI NA RAŽENÝ BETON (EXTERIÉR)

PŘÍPRAVA

Pro dosažení optimálních výsledků vyčistěte beton pomocí tlakového čističe, abyste odstranili veškeré řasy, nečistoty a obecné znečištění. Před impregnací musí být beton dokonale vysušen a po skončení by neměl být hlášen déšť po dobu cca 6 hodin.

APLIKACE

- Vždy používejte ochranné rukavice, masku, ochranné brýle, boty a vhodný oděv.
- Pokud je ošetřovaná plocha stará 5 let a méně, naneste 2 vrstvy nátěru. Pro plochy staršího data, budete potřebovat pro maximální výsledek 3-4 vrstvy nátěru. Pokud si nejste jisti, obraťte se prosím na technické oddělení Smartseal.
- Mezi aplikacemi ponechte cca 2 hodiny.
- Aby se minimalizovaly možné nepříznivé účinky vlhkosti, aplikujte všechny nátěry ve stejný den.

Impregnační nátěr se nejlépe nanáší koštětem nebo postřikovačem. Před použitím lak důkladně promíchejte. Doporučujeme 2 nátěry, ale pokud je potřeba, můžete aplikovat další vrstvu.

Krytí je přibližně 3-5 m² na 1 litr v závislosti na povrchové úpravě betonu.

Po skončení impregnace nechoďte po povrchu alespoň 2 hodiny a vozidlem nevjíždějte po dobu 24 hodin.

ÚDRŽBA

Impregnační nátěry na beton SMARTSEAL jsou navrženy tak, aby pomáhaly minimalizovat údržbu, ale stejně jako u všech betonových povrchů je po čase nutná běžná údržba, aby se zabránilo růstu řas, mechu nebo lišejníků.

Pro udržení optimálního stavu, je doporučeno každých 3 až 5 let doplnit vrchní nátěr. Před aplikací by měl být beton čistý, bez mastnoty nebo oleje.

Jakýkoli únik produktů na bázi oleje by měl být odstraněn, jakmile je to možné. Zabráníte tak tvorbě suchých skvrn.